



Amboss-Gartenschere FELCO 30

Art.Nr.	Bezeichnung
30/3	Klinge mit Scheibe (1x 30/3 + 1x 30/25)
30/4	Amboss mit Schrauben (1x 30/4 + 1x 30/6 + 1x 30/7)
30/90	Reparatursatz Amboss-Scheren(1x 30/8 + 1x 30/9 + 1x 30/25)
30/91	2x Federn vernickelt (2x 30/11)
30/92	Reparatursatz Verschlussklinke (1x 2/13 + 1x 30/12 + 1x 2/14)
30/1	Griff ohne Klinge (1x 30/1 + 4x 7/5B + 1x 7/10 + 1x 6/35)
30/2	Griff ohne Amboss Nicht mehr lieferbar
31/2	Griff ohne Amboss, Ersatz für Griff 31/2, es wird dann noch zwingend der Amboss 31/4 benötigt
6/35	Überzug für Klingengriff (1x 6/35)
7/36	Überzug für Amboss- / Gegenklingengriff (1x 7/36)
7/5B	Niete für Klinge (1x 7/5B)
30/6	Schraube für Amboss 4 mm (1x 30/6)
30/7	Schraube für Amboss 6 mm (1x 30/7)
30/8	Bolzen (1x 30/8)
30/9	Mutter (1x 30/9)
7/10	Büchse (1x 7/10)
30/25	Scheibe (1x 30/25)
30/11	Feder vernickelt (1x 30/11)
30/12	Verschlussklinke (1x 30/12)
2/13	Feder für Verschlussklinke (1x 2/13)
2/14	Schraube für Verschlussklinke (1x 2/14)

m. Manfred Merz

Kuhnhofer Weg 42a

91207 Lauf

Telefax: 09123 / 840 98 40

service@gartenscheren-shop.de

www.gartenscheren-shop.de