


FELCO 11 Classic

Baum-, Reb-, Gartenschere - Hochleistung - Klassisches Modell, neue Generation

Made in Switzerland by FELCO



- **Zuverlässigkeit:** komfortable, leichte und robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie* / geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar
- **Merkmale:** einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / Drahtabschneider / Saftrille
- **Ergonomie:** Schutz der Hand dank Puffer-Stossdämpfern / rutschfeste Beschichtung

Unsere Empfehlung (1★: Empfohlen, 2★: Sehr empfohlen, 3★: Beste Wahl)


| | |
|------------------|-------|
| Weinbau | ★ ★ ★ |
| Obstbau | ★ ★ ★ |
| Gartenbau | ★ ★ ★ |
| Gärten und Parks | ★ ★ ★ |
| Baumschule | ★ ★ ★ |
| Kleine Hände | ★ ★ ★ |
| Grosse Hände | ★ ★ ★ |
| Linkshänder | ★ ★ ★ |

Die Qualitätsmerkmale




Lebenslange Garantie* der Griffe aus gestanztem Aluminium

Leichtigkeit, Widerstandsfähigkeit, Festigkeit dank der Aluminiumlegierung und des technischen Verfahrens der Materialformung durch Präzisionsgesenkschmieden, das von FELCO perfekt beherrscht wird.



Dämpfungssystem

Die Spezialpuffer der FELCO-Scheren dämpfen die Stösse am Ende des Schnitts und schonen Hand und Handgelenk.



Vorrichtung für die Feineinstellung

Das FELCO-Mikrometereinstellungssystem garantiert eine optimale Anpassung des Schneidkopfes während der gesamten Lebensdauer des Werkzeugs und ermöglicht einen sauberen und präzisen Schnitt.



Saftrille

Die Saftrille erlaubt das Schneiden von saftreichen Gewächsen ohne das Risiko, dass die Klinge verklebt. Sie spart Zeit und erleichtert den Schnitt, indem sie Verschmutzungen und Saft nach jeder Schneidebewegung abfließen lässt.



Drahtabschneider

Die meisten Klingen der FELCO-Scheren sind mit einer Kerbe ausgestattet, die es erlaubt, Eisendrähte mit kleinem Durchmesser zu schneiden, ohne die Schneide der Klinge zu beschädigen.

Zubehör



FELCO 300

Leseschere

Für einen präzisen Schnitt



FELCO 310

Leseschere

Für die Traubenlese



FELCO 902

Schleifwerkzeug

Schleifstein



FELCO 903

Schleifwerkzeug

Schleifwerkzeug



FELCO 910

Trageetui

Aus Leder - Mit Schlaufe und
Klammer



FELCO 912

Trageetui

Aus Leder - mit Klammer



FELCO 913

Trageetui

Aus Kunstleder - Mit
Gürtelschlaufe



FELCO 980

Unterhaltsprodukt

Spray




















FELCO 990


















Unterhaltsprodukt

Fett

Ersatzteile



| | REF. | Bezeichnung | Teile | UCC-Strichcode |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 2/30 | Stellschlüssel | 1x 2/30 | |
|  | 2/3 | Klinge | 1x 2/3 |  |
|  | 11/4 | Gegenklinge mit Schraube | 1x 11/4 + 1x 6/6 |  |
|  | 6/90 | Satz | 1x 6/7 + 1x 2/16 + 1x 2/9 + 1x 6/8 |  |
|  | 2/91 | Satz | 2x 2/11 |  |
|  | 2/92 | Satz | 1x 2/15 + 1x 2/18 + 1x 2/14 + 1x 2/12 + 1x 2/13 + 1x 2/20 |  |
|  | 2/93 | Satz | 4x 2/18 + 6x 2/20 |  |
|  | 6/94 | Satz | 1x 2/9 + 1x 6/8 |  |
|  | 11/1 | Griff ohne Klinge | 1x 11/1 + 3x 2/5B + 1x 2/19 + 1x 2/20 + 1x 2/10 + 1x 2/13 + 1x 2/12 + 1x 2/14 + 1x 2/35 | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-----------------------------|
|  | 11/2 | Griff ohne Gegenklinge | 1x 11/2 + 1x 2/18 + 1x 2/36 |
|  | 2/35 | Überzug für Klingengriff | 1x 2/35 |
|  | 2/36 | Überzug für Gegenklingengriff | 1x 2/36 |
|  | 2/5B | Niete für Klinge | 1x 2/5B |
|  | 6/6 | Schraube für Gegenklinge | 1x 6/6 |
|  | 6/8 | Bolzen | 1x 6/8 |
|  | 2/9 | Gezahnte Mutter | 1x 2/9 |
|  | 2/10 | Büchse | 1x 2/10 |
|  | 2/11 | Feder vernickelt | 1x 2/11 |
|  | 2/12 | Verschlussklinke | 1x 2/12 |
|  | 2/13 | Feder für Verschlussklinke | 1x 2/13 |
|  | 2/14 | Schraube für Verschlussklinke | 1x 2/14 |
|  | 2/15 | Verschlussplatte | 1x 2/15 |
|  | 2/16 | Gezahnter Sektor | 1x 2/16 |
|  | 6/7 | Schraube für gezahnter Sektor | 1x 6/7 |
|  | 2/18 | Puffer | 1x 2/18 |
|  | 2/19 | Einfassring | 1x 2/19 |

Pflege



Reinigen

Ihr Werkzeug sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Wenn Ihr Werkzeug besonders schmutzig ist oder durch vorhandene Feuchtigkeit leicht Rost ansetzen könnte, reinigen Sie es unverzüglich.



Ölen

Nach dem Reinigen sollte das Werkzeug geölt werden, damit es nicht rostet. Durch das Öl wird das Werkzeug auch wieder leichtgängig.



Schleifen

Sie sollten Ihr Werkzeug mindestens einmal täglich schleifen; aber wenn Sie bemerken, dass es nicht mehr optimal schneidet, schleifen Sie es sofort!



Auseinandernehmen

Ihr Werkzeug sollte regelmässig auseinander genommen werden, spätestens aber, wenn es blockiert ist.

Teile auswechseln



Austausch der Klinge

Wenn Klinge und Gegenklinge nicht mehr aneinander vorbeigleiten oder die Klinge zu stark beschädigt ist, sollte sie ausgewechselt werden.

Das Spiel zwischen Klinge und Gegenklinge wird durch Anziehen der Mutter geregelt. Die Klinge muss sich über 2/3 ihrer Länge an der Gegenklinge reiben.



Austausch der Gegenklinge

Wenn Klinge und Gegenklinge nicht mehr aneinander vorbeigleiten und die Gegenklinge zu stark beschädigt ist, sollte sie ausgewechselt werden.



Austausch des Stossdämpfers

Wenn das Werkzeug sich beim Schneiden zu abrupt schliesst und der Puffer in gutem Zustand ist, sollte der Stossdämpfer ausgewechselt werden.



Austausch des Puffers

Wenn sich das Werkzeug beim Schneiden zu abrupt schliesst und der Stossdämpfer in gutem Zustand ist, sollte der Puffer ausgewechselt werden.



Austausch der Verschlussklinke

Wenn die Verschlussklinke beschädigt ist und sich bei Gebrauch trotz Anziehen der Schraube löst, muss sie ausgewechselt werden.



Austausch der Überzüge der Griffe

Wenn die Überzüge zu stark beschädigt sind, können sie ausgewechselt werden.

Tauchen Sie die Überzüge 2 Minuten in kochendes Wasser – empfohlener Kleber: Loctite 415.